

現代國際貨櫃碼頭有限公司

Modern Terminal Limited (MTL)

服務內容：

- 1· 預約提櫃；
- 2· 提取入口櫃或吉櫃；
- 3· 交出口櫃或吉櫃；
- 4· 安全守則；
- 5· 交通圖。

現代國際貨櫃碼頭有限公司

Modern Terminal Limited (MTL)

預約提櫃

電話約櫃條件

1. 此系統只供提取進口櫃使用。
2. 電話預約提取進口櫃可超過一個。
3. 預約系統的程序：
 - 3.1 貨櫃車主最早可於三天前致電 MTL 預約取櫃時間，但能否取櫃需視乎當時的預約安排有否空檔；
 - 3.2 車主需於電話預約時輸入以下資料：
 - a. 公司代碼
 - b. 司機身份証號碼
 - c. 欲提取的進口櫃序號碼
(無需輸入英文字母)
 - d. 預約的日期及時間
(如所預約日期及時間已被填滿，預約系統可另建議空檔時間)
 - 3.3 即時確認或隨時查詢
 - 3.4 稅櫃之預定時間為晚上十一時至早上七時者，需向碼頭另作通知以便查證。
 - 3.5 扣留櫃之預約電話需於前一天中午十二時之前打入，中午十二時後預約當日或翌日之時間則需經由船公司辦理。

現代國際貨櫃碼頭有限公司

Modern Terminal Limited (MTL)

取入口櫃或吉櫃

司機提取入口吉櫃必須電話預約，提取稅櫃或扣留櫃需在取櫃後往海關辦理清關手續。在離開碼頭前，司機有責任檢查貨櫃號碼與封條是否與文件相符。危險品貨櫃應由合資格拖頭提櫃。

程序	步驟
1	可以經電話系統“資訊通”預報資料及查詢交櫃地點
2	入閘時，將入閘電腦咭放進讀咭機錄取時間
3	在驗櫃線道由驗櫃員收取文件及進行驗櫃
4	駛往泊車區等候
5	可經流動電話收聽或在電視系統提取交櫃通知
6	取櫃後，駛往出閘部進行驗櫃程序
7	於自助機輸入或核對封條號碼及輸入身份証號碼（吉櫃只需輸入身份証號碼）
8	出閘時，將入閘電腦咭放進讀咭機錄取時間

注意

1. 若取扣留櫃或應課稅櫃，司機需到入閘部辦理放行手續，才可離開碼頭。
2. 指定箱號吉櫃，需經船公司進行預約才可提櫃。

現代國際貨櫃碼頭有限公司

Modern Terminal Limited (MTL)

交出口櫃或吉櫃

程 序	步 驟
1	可以經電話系統 “資訊通” 預報資料及查詢交櫃地點
2	入閘時，將入閘電腦咭放進讀咭機錄取時間
3	在驗櫃線道由驗櫃員收取文件及進行驗櫃
4	駛往泊車區等候
5	可經流動電話收聽或在電視系統提取交櫃通知
6	完成交櫃後，可直接離開碼頭
7	出閘時，將入閘電腦咭放進讀咭機錄取時間

注意

以下四類貨櫃，司機需通知驗櫃員安排特別處理：

1. 過高、過闊或過長 - 檢驗抓結的安全程度；
2. 雪櫃 - 錄取溫度；
3. 課稅櫃 - 遞交許可証作查核；
4. 危險品櫃 - 檢驗危險品標籤。

現代國際貨櫃碼頭有限公司

Modern Terminal Limited (MTL)

安全守則

現代貨箱碼頭貨櫃交收的安全指示：

1. 在碼頭內遵守所有路面交通標誌，不可逆線行車。
2. 操作區範圍內，車速限制為每小時 50 公里。不可在行車線上無故停車，阻塞交通。
3. 切勿酒後駕駛和絕對不可在受藥物影響下駕駛。
4. 駕駛時，貨櫃車司機必須配帶安全帶。晚上及天色昏暗時須開啓車頭大燈。
5. 駕駛時，如需使用手提電話/對講機，必須使用免提裝置；否則必須將車停定才可使用。
6. 不可接載任何乘客（除非由現代碼頭特別准許）。
7. 進入操作區交櫃前，應先檢查車架扭鎖是否已完全打開。
8. 當膠呔龍過街時，司機須停在路口處等候，切不可輕率在膠呔龍旁邊橫越。當駛經龍底時，留意膠呔龍之動作，切記不可在吊運中的櫃底經過。
9. 在操作區位收貨櫃時，除非有碼頭監督在場指示外，應：
 - (i) 留在車廂內；
 - (ii) 遵守秩序排隊；
 - (iii) 待貨櫃/特架完全離開車架後，才可開車。
10. 如發覺仔櫃櫃門錯向，須由閘口辦公室負責安排對掉，嚴禁擅自在操作區掉頭。
11. 駛進閘口辦公室範圍時，須慢車停在閘口處黃線前，嚴禁在行車線倒車及爬頭。小心以免危及自己及他人的安全。
12. 貨櫃車司機應使用行人路線往來泊車處及閘口辦公室。
13. 裝上貨櫃後的車輛總重量、車軸重量和合併總重量不可超逾最高限制。
14. 必須將車架扭鎖裝置鎖上貨櫃，才可離開碼頭範圍。

查詢電話

現代資訊通：

2115 2115 (廣東話)

2115 2118 (普通話或英語)

現代國際貨櫃碼頭有限公司

Modern Terminal Limited (MTL)

交通圖

